

Электронные кухонные весы ZDK

Руководство пользователя



Благодарим за выбор электронных кухонных весов ZDK. Для правильной и точной работы данного устройства, а также для обеспечения его максимального срока службы внимательно прочитайте руководство перед использованием.

Основные характеристики


- ※ Высокоточная система датчиков обеспечивает более точные результаты взвешивания
- ※ Нагрузка: 1 г /3 кг, 1 г /5 кг
- ※ Деление: 1 г
- ※ Функция тарирования
- ※ Автоматическое выключение
- ※ Уведомление о низком заряде батареи и перевесе
- ※ Изменение систем измерений г, фунт/унция, мл, жидкая унция
- ※ Работает на литиевой батарее мощностью 2x1,5 В.

Кнопки



Кнопка Unit: Единицы измерения (г, фунт/унция, мл, жидкая унция)
Кнопка /T: вкл/выкл, функция тарирования

Описание устройства



Как пользоваться


- ※ Поместите весы на твердую и ровную поверхность. Очистите рабочую поверхность.
- ※ Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы включить весы. Устройство будет готово к работе, когда на экране появится 0.



- ※ Нажмите кнопку Unit и выберите нужное из четырех вариантов: г, фунт/унция, мл, жидкая унция



- ※ Поместите контейнер или продукты для взвешивания на платформу весов, и на дисплее появится значение.



- ※ Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы сбросить значение, и на экране появится "0g". Поместите продукты в контейнер или добавьте другие продукты, и на дисплее появится вес тех продуктов, которые были добавлены.




- ※ Продолжайте нажимать кнопку ON/TARE, чтобы получить соответствующее значение веса продуктов, которые будут добавляться. Если убрать все с платформы, на дисплее появится вес всех продуктов.




- ※ Нажмите кнопку ON/TARE, чтобы выключить весы. Когда на дисплее появится "0g", и если вы больше ничего не взвешиваете, то через несколько секунд весы выключатся автоматически.

Внимание

- ※ Замените батарею, когда на экране появится "LO", что означает низкий уровень заряда батареи.



- ※ Знак "O-Ld" показывает перевес.



Внимание!

- ※ Поместите весы на твердую и ровную поверхность. Очистите рабочую поверхность. Перед использованием проверьте устойчивость весов.
- ※ Максимальная нагрузка весов – 3 кг или 5 кг, что является весом до тарирования.
- ※ Для очистки поверхности в случае загрязнения используйте мягкие салфетки, в составе которых присутствует спирт или стеклоочиститель. Не используйте мыло и другие химические вещества. Не допускайте контакта с водой, агрессивной жидкостью, а также не перегревайте и не переохлаждайте устройство.
- ※ Данные весы обладают высокой точностью. Никогда не стучите по устройству, не пытайтесь разобрать его и обращайтесь с ним осторожно, не роняйте и не ломайте его.
- ※ Весы предназначены только для личного пользования и не подходят для профессионального использования. Если весы работают со сбоями, проверьте аккумулятор. При необходимости замените на новый. В случае проблем свяжитесь с местным продавцом или нашей компанией напрямую по телефону или электронной почте.

